MULTI HAIR TRIMMER

MT 5210















GRUNDIG





SEGURIDAD

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato. Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso indebido.

- Guarde el manual de instrucciones para su uso futuro. En caso de entregar el aparato a un tercero, asegúrese de incluir también el manual de instrucciones.
- Nunca use el dispositivo para ningún otro propósito que el descrito en estas instrucciones. No cortocircuite la pila.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Jamás utilice el aparato en la bañera, la ducha o sobre un lavabo lleno de agua, ni cerca de ninguna fuente. Tampoco lo utilice con las manos mojadas.



No utilice el aparato cerca de duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

- Mantenga siempre el aparato fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños o las personas con las capacidades psíquicas, sensoriales o físicas limitadas o que no cuenten con suficiente experiencia ni conocimientos, a no ser, en este último caso, que reciban las pertinentes instrucciones sobre el uso del aparato o bien lo usen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Asegúrese en todo momento de que los niños no jueguen con el aparato.
- No desmonte el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato si está visiblemente dañado.
- No introduzca el aparato con demasiada profundidad en la nariz u orejas durante su uso.
- No aplique una presión excesiva, porque podría dañar el aparato y causar lesiones cutáneas.

SEGURIDAD

- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, retire la pila.
- Para evitar lesiones, recuerde encender el aparato antes de introducirlo en su nariz u orejas.
- No arroje al fuego ni rompa las pilas, ya que podrían explotar o liberar materiales tóxicos.
- No utilice el aparato si sufre dolores, eczema o cualquier otra irritación cutánea.
- No utilice el aparato sobre la piel inflamada.
- No toque la cuchilla de la cuchilla interior (parte metálica) con los dedos. Podría sufrir lesiones.
- No utilice agua salada o agua caliente.
- No utilice una pila recargable.
- Antes del uso, compruebe que la cuchilla no esté deformada o dañada. Si está deformada o dañada, podría dañar la piel.
- No modifique el aparato. Asimismo, no lo desmonte o lo repare. Podría sufrir lesiones.

INFORMACIÓN GENERAL

Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra del cortapelos GRUNDIG MT 5210 multi

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto Grundig durante muchos años.

Una estrategia responsable



GRUNDIG aplica condiciones de trabajo sociales acordadas por contrato y con salarios justos tanto a sus propios

empleados como a los proveedores, y damos una gran importancia al uso eficiente de las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas de plástico al año. Además, todos nuestros accesorios están disponibles por lo menos durante cinco años.

Para un futuro mejor. Por una buena razón. Grundig.

Controles

Vea las figuras de la pág. 3.

- Tapa de protección de quita y pon
- B Tapa de la pila / Interruptor de encendido/apagado.
- Cabezal de corte vertical
- accesorio de peine de 2 lados para cejas (longitudes de corte de 3 y 5 mm)
- Accesorio de corte con cuchi-

INFORMACIÓN GENERAL

Características especiales

- Accesorio de corte con cuchilla giratoria para una eliminación suave del pelo de la nariz y las oreias
- Cabezal de maquinilla de acero inoxidable para una vida útil más prolongada y excelente rendimiento de corte
- Cabezal de corte vertical intercambiable con minicuchilla abierta de 2 lados para un preciso corte vertical del pelo de la nariz, orejas, cejas, patillas, barba y cuello
- Accesorio de peine de 2 lados para las cejas para el corte de pelo con longitudes de 3 y 5 mm
- Diseño ergonómico para un uso seguro y sencillo; la tapa de la pila funciona también como interruptor de encendido/apagado
- Funciona con una pila AA de 1,5 V (incluida)

FUNCIONAMIENTO

Preparación

- Su cortapelos multi utiliza una pila de 1,5 V AA LR6 alcalina.
- Para abrir el compartimento de la pila, gire la tapa de la pila Bhacia la izquierda para retirarla.
- 2 Introduzca la pila AA alcalina, de modo que las marcas + y - de la pila coincidan con las marcas de polaridad del compartimento de la pila.

Notas

- El aparato no funcionará si la pila no se ha introducido correctamente.
- Retire la pila si no va a usar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado.

Nota sobre el medio ambiente:

- Las pilas, incluidas aquellas que no contienen metales pesados, no se deben eliminar junto con los residuos domésticos. Elimine las pilas cumpliendo con los reglamentos medioambientales locales.
- 3 Para cerrar el compartimento de la pila, coloque la tapa B y gírela hacia la derecha hasta que quede fija en su posición.

Colocación y cambio de accesorios

- Asegúrese de que el aparato esté apagado.
- 2 Si hay un accesorio colocado, retírelo girando hacia la derecha a la posición desbloqueada y tirando.
- 3 Coloque el accesorio deseado poniéndolo en la parte superior del aparato y girándolo hacia la izquierda hasta que quede fijo en su posición.

Eliminación del pelo de la nariz

- Asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Coloque el accesorio de corte de la cuchilla giratoria E.
- 3 Para encender el aparato, gire el interruptor de encendido/apagado B hacia la derecha.
- 4 Inserte la unidad de corte suavemente en el orificio nasal.

Atención

- No introduzca el aparato con demasiada profundidad en la nariz durante su uso.
- 5 Mueva suavemente el borde de corte hacia dentro y fuera del orificio nasal, al tiempo que gira el aparato.
- 6 Para apagar el aparato, gire el interruptor de encendido/ apagado B hacia la izquierda.

FUNCIONAMIENTO

Nota:

El cabezal de corte vertical C también se puede utilizar para el recorte del pelo de la nariz.

Eliminación del pelo de las ceias

- Asegúrese de que el aparato esté apagado.
- 2 Coloque el cabezal de corte vertical C.

Notas

- Para el recorte, coloque el accesorio de peine para las cejas D en el cabezal de corte vertical C.
- Dependiendo de la dirección del accesorio de peine para cejas, la longitud de corte será de 3 o 5 mm
- Para eliminar el pelo completamente, utilice sólo el cabezal de corte vertical C.
- 4 Para encender el aparato, gire el interruptor de encendido/apagado B hacia la derecha.
- 5 Guíe suavemente la unidad de corte por encima del área del pelo no deseado a lo largo de la línea de la ceja o sobre la propia ceja. Atención
- No aplique una presión excesiva, porque podría dañar el aparato y causar lesiones cutáneas.
- 6 Para apagar el aparato, gire el interruptor de encendido/apagado
 B hacia la izquierda.

Eliminación del pelo de las oreias

- Asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Coloque el cabezal de corte vertical C.
- 3 Para encender el aparato, gire el interruptor de encendido/ apagado B hacia la derecha.
- 4 Inserte la unidad de corte suavemente en la oreja.
- Atención
- No introduzca el aparato con demasiada profundidad en la oreja durante su uso.
 - 5 Mueva suavemente el borde de corte hacia dentro y fuera de la oreja, al tiempo que gira el aparato.
 - 6 Para apagar el aparato, gire el interruptor de encendido/apagado B hacia la izquierda.

Nota:

El cabezal giratorio E también se puede utilizar para el recorte del pelo de las orejas.

INFORMACIÓN

Limpieza y cuidados

- Apaque el aparato y retire la pila.
- 2 Lave el pelo acumulado de los accesorios de corte y seque el exceso de agua.
- 3 Limpie la carcasa del aparato únicamente con un paño suave y húmedo.

Atención

- No sumerja el aparato en agua.
- No utilice productos de limpieza u otros líquidos.

Nota:

- Antes de utilizar de nuevo el aparato tras una limpieza, seque con cuidado todas las piezas con un paño o una servilleta de papel suave.
- Recomendamos la limpieza del cortapelos después de cada uso.
- La forma más fácil e higiénica para limpiar el cortapelos es lavar el cabezal del producto con aqua templada tras su uso.
- No utilice agua salada o agua caliente

Almacenaie

- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.
- Asegúrese de que esté completamente seco.
- Quite la pila y coloque la tapa de protección de quita y pon A.
- Guarde el aparato a una temperatura entre 15°C y 35°C.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN

Nota sobre el medio ambiente

En la fabricación de este producto se han empleado piezas y materiales de alta calidad, que pueden reutilizarse y reciclarse.



Por lo tanto, no arroje este aparato a la basura junto con sus residuos domésticos normales al final de su vida útil. Ilévelo a un

punto de recogida para el reciclado de sus componentes eléctricos y electrónicos. Este símbolo, presente en el producto, en el manual de funcionamiento y en el embalgie, indica tal circunstancia.

Pregunte a las autoridades locales por el punto de recogida más cercano.

Ayude a proteger el medio ambiente reciclando los productos usados.

Datos técnicos

Este producto cumple las directivas europeas 2004/108/EC y 2006/95/EC.

Alimentación:

Pila: 1,5 V AA LR6

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.